使用说明书

Instruction Manual



肉桂醇脱氢酶活性检测试剂盒(微量法) CAD Assay Kit (Microanalysis)

产品描述

肉桂醇脱氢酶(Cinnamyl-alcohol dehydrogenase, CAD)是木质素生物合成途径中的关键酶之一,是木质素单体合成反应中的最后一步,催化多种不同的肉桂醛(香豆醛、芥子醛以及松柏醛等)生成与之相应的肉桂醇。该酶多存在于高等植物、酵母、菌类中,研究该酶可以探讨多种生物细胞发育过程中木质素沉积的代谢机理,为减少水果石细胞含量提高其品质提供依据。

检测原理

CAD 催化肉桂醇和 NADP 生成肉桂醛和 NADPH, 在 340nm 下测定 NADPH 生成速率,即可反映 CAD 活性。

产品组成及储存条件

100T/96S 规格的产品组成如下:

组成	规格	储存条件
CB0041M-ES	100mL×1 瓶	4℃保存
CB0041M-A	25mL×1 瓶	4℃保存
CB0041M-B	粉剂×2 瓶	-20°C保存

注:正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定。

操作说明

一、自备用品:

紫外分光光度计/酶标仪、台式离心机、可调式移液器、微量石英比色皿/96 孔板、研钵、冰和蒸馏水。

二、样品处理:

- 1. 细菌或培养细胞: 先收集细菌或细胞到离心管内,离心后弃上清;按照细菌或细胞数量(10⁴个): CB0041M-ES 体积(mL)为 500~1000: 1 的比例(建议 500 万细菌或细胞加入 1mL CB0041M-ES),超声波破碎细菌或细胞(冰浴,功率 20%或 200W,超声 3s,间隔 10s,重复 30 次); 8000g 4℃离心 10min,取上清,置冰上待测。
- 2. 组织: 按照组织质量 (g): CB0041M-ES 体积(mL)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织, 加入 1mL CB0041M-ES), 进行冰浴匀浆。8000g 4°C离心 10min,取上清,置冰上待测。

三、测定步骤:

- 1. 分光光度计或酶标仪预热 30min 以上,调节波长至 340nm,蒸馏水调零。
- 2. 样本测定
 - (1) 在 CB0041M-B 中加入 10mL CB0041M-A 充分溶解混匀,室温使用涡旋振荡仪振荡溶解 15min,如未溶解可适当延长振荡时间;置于 37°C(哺乳动物)或 25°C(其它物种)水浴 5min;现配现用(配好后 24h 内用完)。
 - (2) 在微量石英比色皿或 96 孔板中加入下列试剂:



试剂名称	测定管 (μL)	
样本	10	
CB0041M-B	190	
混匀,立即记录 340nm 处初始吸光值 A1 和 5min 后的吸光值 A2,计算ΔA=A2-A1。		

四、CAD 酶活性计算公式:

a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

1. 按样本蛋白浓度计算:

单位的定义:每 mg 组织蛋白每分钟产生 1 nmol 的 NADPH 定义为一个酶活力单位。

CAD (nmol/min/mg prot) = [ΔA×V 反总÷(ε×d)×10°]÷(V 样×Cpr)÷T = 643×ΔA÷Cpr

2. 按样本鲜重计算:

单位的定义:每g组织每分钟产生1nmolNADPH定义为一个酶活力单位。

CAD (nmol/min/g 鲜重) = [ΔA×V 反总÷(ε×d)×10°]÷(W ×V 样÷V 样总)÷T = 643×ΔA÷W

3. 按细菌或细胞密度计算:

单位的定义:每1万个细菌或细胞每分钟产生1 nmol NADPH 定义为一个酶活力单位。

CAD (nmol/min/10⁴ cell) = [ΔA×V 反总÷(ε×d)×10⁹]÷(500×V 样÷V 样总)÷T = 1.286×ΔA

注: V 反总:反应体系总体积, 2×10^4 L; ε: NADPH 摩尔消光系数, 6.22×10^3 L/mol/cm; d: 比色皿光径,1cm; V 样:加入样本体积,0.01 mL; V 样总:加入提取液体积,1 mL; T:反应时间,5 min; Cpr:样本蛋白质浓度,1 mg/mL; W:样本质量,1 g; 1 Soo:细菌或细胞总数,1 Soo 万。

b. 用 96 孔板测定的计算公式如下

1. 按样本蛋白浓度计算:

单位的定义:每 mg 组织蛋白每分钟产生 1 nmol 的 NADPH 定义为一个酶活力单位。

CAD (nmol/min/mg prot) = [ΔA×V 反总÷(ε×d)×10⁹]÷(V 样×Cpr)÷T = 1286×ΔA÷Cpr

2. 按样本鲜重计算:

单位的定义:每g组织每分钟产生1nmolNADPH定义为一个酶活力单位。

CAD (nmol/min/g 鲜重) = [ΔA×V 反总÷(ε×d)×10°]÷(W× V 样÷V 样总)÷T = 1286×ΔA÷W

3. 按细菌或细胞密度计算:

单位的定义:每1万个细菌或细胞每分钟产生1nmol NADPH定义为一个酶活力单位。

CAD (nmol/min/10⁴ cell) = [ΔA×V 反总÷(ε×d)×10⁹]÷(500×V 样÷V 样总)÷T = 2.572×ΔA

注: V 反总: 反应体系总体积, 2×10^{-4} L; ε: NADPH 摩尔消光系数, 6.22×10^{3} L/mol/cm; d: 96 孔板光径,0.5 cm; V 样: 加入样本体积,0.01 mL; V 样总: 加入提取液体积,1 mL; T: 反应时间,5 min; Cpr: 样本蛋白质浓度,mg/mL; W: 样本质量,g; 500: 细菌或细胞总数,500 万。

注意事项

- 1. 蛋白定量测定,建议使用 TargetMol 生产的 BCA Protein Quantification Kit (C0050)。
- 2. 本产品仅限于专业人员的科学研究用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品,不得存放于普通住宅内。
- 3. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。



